



Programma di manutenzione

Modello	Fiesta 2008	N. ordine/riparazione	
Versione	1.6L DURATORQ TDCI (07/2008 -)	Targa N.	
Intervallo	1 Anni (20000 km)	Immatricolazione Data	
		Codice autoradio	
		Chilometraggio	km

Campagne in sospeso. Assicurarsi che vengano completate.

Nessun messaggio relativo alla Campagna trovato

Su strada

Strumentazione, spie di segnalazione e avvisatore acustico	Controllare il funzionamento
Frizione	Controllare il funzionamento / registrare, se necessario
Sistema lavavetri, tergicristalli	Controllare il funzionamento / registrare, se necessario

Interno del veicolo

Spie di segnalazione luci esterne; luci quadro strumenti	Controllare il funzionamento / le condizioni
Filtro antiodore	Sostituire

Nel vano motore

Filtro carburante	Scaricare l'acqua - Modelli diesel (con valvola di scarico)
--------------------------	---

Sotto il veicolo

Coperchio inferiore del motore	Rimuovere e installare il coperchio inferiore del motore, se presente (LTS 21 130 4)
Motore	Scaricare e sostituire il filtro dell'olio: si raccomanda un cambio dell'olio e del filtro ogni 15.000 km soltanto sui motori stadio IV, se il veicolo viene utilizzato in una o più delle condizioni seguenti - vedere sotto:
Pneumatici	Verificare il livello di usura e lo stato, soprattutto in corrispondenza della parete del pneumatico, prendere nota della profondità del battistrada DA ___mm, SA ___mm, SP ___mm, DP ___mm
Sistema frenante	Con le ruote montate, controllare se le pastiglie dei freni e i dischi sono usurati. Controllare i tamburi dei freni posteriori - in caso di perdite anomale di liquidi, l'ulteriore controllo e la riparazione del guasto devono essere eseguiti con ordine separato (più spesso in condizioni di utilizzo pesante).

Esterno del veicolo

Motore	Rabboccare l'olio motore. Azzerare l'indicatore di cambio olio, se presente.
Pneumatici	Registrare la pressione
Ruotino di scorta	Registrare la pressione, controllare lo stato d'usura e le condizioni (prendere nota della profondità del battistrada)___mm
Etichetta autoadesiva per ricordare la manutenzione successiva al conducente	Applicare sul montante centrale lato guida

Manutenzione straordinaria (fatturazione separata)

Sistema frenante	Ogni 2 anni - Sostituire il liquido freni (Operazione N. 12 154 4)
Aria condizionata	Ogni 3 anni: controllare la temperatura sul tubo di uscita dell'evaporatore. Verificare se le tubazioni di aria condizionata sono danneggiate e controllarne la tenuta (LTS 34 619 1)(BollettinoTecnico per il Servizio n. 67/2002)
Sistema di raffreddamento	Ogni 10 anni - Scaricare, lavare e rifornire con Super Plus (Operazione N. 24 122 4)
Cinghia della distribuzione, tensionatore e pulegge folli	Sostituire Ogni 200 000 km o dopo 10 anni (Operazione N. 21 304 9, 21 306 5)
Cinghie comando accessori	Sostituire Ogni 200 000 km o dopo 10 anni (Operazione N. 21 567 5)

Servizi supplementari e offerte aggiuntive * (opzionali - su richiesta del cliente / addebitati separatamente)

A.C.Maintenance Package	Controllo del sistema di aria condizionata (A/C). Applicazione del detergente A/C al sistema di distribuzione dell'aria. (Operazione N. 54 552 4)
Filtro antiodore più	Aggiornamento del filtro antiodore alla versione filtro antiodore plus.

Wear & Tear

Front Brake Pads/Disks / Rear Brake Pads/Disks / Rear Brake Shoes	Sostituire
Wiper Blades (Front and / or Rear)	Sostituire
Pneumatici	Sostituire

Wear & Tear	
Mufflers / Exhaust System	Sostituire
Shock Absorbers & Suspension Parts	Sostituire